

MANUAL DE INSTALAÇÃO TIMERS

IMEXPORT



1. O TIMER NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO INTERRUPTOR. O EQUIPAMENTO DEVE TER UM INTERRUPTOR PRÓPRIO DE LIGA/DESLIGA OU UM DISJUNTOR.
2. OBSERVE COM ATENÇÃO AS ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E A FORMA CORRETA DE MANUSEIO DO TIMER ANTES DA INSTALAÇÃO NO EQUIPAMENTO.
3. O TIMER JAMAIS DEVE SER ABERTO.
4. O TIMER NÃO PODE SER EXPOSTO OU IMERSO A AMBIENTES ÚMIDOS NEM A LÍQUIDOS OU VAPORES CORROSIVOS OU OXIDANTES.
5. O TIMER NÃO PODE SOFRER IMPACTO OU QUEDAS.
6. OS TERMINAIS ELÉTRICOS DO TIMER JAMAIS PODEM SER SOLDADOS AOS CHICOTES OU FIOS.
7. OS TERMINAIS ELÉTRICOS NÃO DEVEM SER PERFURADOS, E QUALQUER ALTERAÇÃO ANGULAR DO SEU FORMATO ORIGINAL PODERÁ DANIFICAR O SISTEMA MECÂNICO DE ATUAÇÃO.
8. O EIXO DO TIMER NÃO DEVE SER GIRADO MANUALMENTE EM DIREÇÃO AO PONTO "0".

PARA QUAISQUER INFORMAÇÕES ADICIONAIS ESTAMOS AO VOSSO INTEIRO DISPOR.

CONTATE-NOS QUE SERÁ UM PRAZER ATENDÊ-LO. CLIQUE NO EMAIL: IMEXPORT@IMEXPORT.COM.BR

IMEXPORT IND. COM. IMP E EXP. LTDA

Av. Júlio de Castilhos, 3898 | 95012-484 | Caxias do Sul | RS | Brasil

FONE: 0XX 54-3225-4122 | www.imexport.com.br